

Инструкция по укладке клеевой кварцевиниловой плитки Art Tile и Art Home

Подготовка к укладке кварцевиниловой плитки Art Tile / Art Home

Акклиматизация

Для того, чтобы продукт акклиматизировался, положите плитку на пол небольшими стопками лицевой стороной вверх, и оставьте не менее чем на 24 часа при комнатной температуре не ниже +18 °C. Сохраняйте температурный режим в течение 72 часов. Это придаст продукту эластичность, упростит укладку и сведет к минимуму риск расхождения швов после укладки.

Храните плитку на ровной горизонтальной поверхности

Убедитесь, что плитка уложена максимально ровно, во избежание деформации до укладки. Если материал не хранить в плоском состоянии, это может привести к сложностям монтажа.

Полы с подогревом

Плитка монтируется на любые типы полов с подогревом. Рекомендованная рабочая температура поверхности теплого пола +28 °C.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

Не используйте подогрев пола в течение 24 часов до и 72 часов после укладки нового напольного покрытия. Система подогрева должна быть установлена как минимум за 4 недели до укладки напольного покрытия.

Полы должны быть чистыми, сухими, без резких перепадов и бугорков. Все трещины и ямки должны быть тщательно заделаны.

Старые напольные покрытия лучше демонтировать. Но по желанию можно производить монтаж плитки Art Tile / Art Home на старый ламинированный паркет, натуральный паркет, пробковые покрытия, линолеум, керамическую плитку при условии, что эти покрытия не имеют значительных повреждений, изъянов и если они имеют надежное сцепление с основанием. На керамических полах необходимо зашпатлевать швы и перепады.

Дощатые полы необходимо покрыть листами фанеры, положив ее на клей и закрепив шурупами потай. Очистите поверхность от загрязнений, отслоений, пыли, масла, краски. Очистку проводите механическими способами без применения химических средств. После очистки поверхности для окончательного удаления пыли, увеличения адгезии между основанием и плиткой, и для экономии клея, мы рекомендуем использовать Kiiito Start Primer.

Для удаления пыли пол можно подмети, либо очистить пылесосом. Для придания прочности и дополнительной гидроизоляции, поверхность необходимо обработать упрочняющей грунтовкой. Грунтовка также позволит снизить расход клея и увеличить адгезивные свойства применяемого клеящего состава.

Деревянный пол

Убедитесь, что из поверхности пола не торчат гвозди. Укрепите все плохо закрепленные доски. Всю поверхность необходимо обработать выравнивающей смесью. Разошедшиеся швы необходимо заполнить.

Бетонный пол

Используйте выравнивающие смеси для заполнения трещин и отверстий. Содержание влаги в бетонном или цементном поле не должно превышать 2%. При слишком высоком содержании влаги цемент расширяется, а при слишком низком — сжимается. Максимально выровняйте поверхность и очистите ее от грязи и пыли. Обеспылить поверхность поможет применение проникающих грунтовок. Применение грунта позволит снизить количество используемого клея и придаст основанию дополнительные водоотталкивающие и антигрибковые свойства.

Плиточный пол

Используйте выравнивающую смесь, чтобы сравнять уровень швов и плиток. Желательно положить дополнительный выравнивающий слой. Дайте ему высохнуть, а затем отполируйте и убедитесь, что поверхность очищена от пыли.

Плавающий пол

Если вы используете МДФ, фанеру, OSB в качестве основы для укладки плитки, основу необходимо уложить как минимум за 24 часа до начала нанесения клея и укладки нашего напольного покрытия. При укладке листов МДФ, OSB или фанеры необходимо выдерживать швы 3—5 мм, после монтажа эти швы, а также шляпки утопленных саморезов необходимо зашпатлевать и ошкурить.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

Обязательно просушите основу. Влажность пола должна быть не более 3—5%. Повышенная влажность основания пола является основной причиной появления швов между плитками ПВХ или полного отслоения приклеенной плитки от основания.

Как определить влажность стяжки

Перед укладкой кварцевиниловой плитки желательно знать влажность основания пола. Используют для этого влагомер. Есть возможность определить готовность основания пола без подобных приборов. Чтобы проверить влажность стяжки, положите на цемент салфетку, а на салфетку — полиэтиленовую пленку так, чтобы она перекрывала салфетку со всех сторон на 10—15 см. Проклейте скотчем края пленки к стяжке. Сверху положите что-нибудь тяжелое и оставьте часов на 15. Если через это время бумага останется сухой, значит все в порядке, можно приступать к укладке плитки. Если же бумага стала влажной, то с укладкой стоит подождать. Напомним, что время "созревания" цементно-песчаной стяжки зависит от толщины, обычно не менее 25—30 суток. В последнее время для выравнивания полов используют самовыравнивающиеся смеси. Время их «созревания» — 6—8 часов.

Необходимые инструменты

Для разметки нужна рулетка, марковочный шнур, карандаш.

Для резки необходим острый нож и металлический угольник.

Для укладки виниловой плитки нужен зубчатый шпатель для клея А1 или В1 (рекомендуемая высота и ширина зуба не более 2—2,5 мм), губка, гладкий резиновый валик.

Необходимые материалы

Используйте клеевой состав, рекомендованный для напольной виниловой плитки. Клей должен отвечать условиям укладки кварцевиниловой плитки, эксплуатации основания, на которое производится монтаж плитки.

Применяемый клей

Мы советуем использовать специализированный клей для плитки ПВХ. При использовании клея следуйте инструкции.

Укладка кварцевиниловой плитки

Откуда начинать укладку

Проведите осевую линию (удобнее всего это делать с помощью маркирующего шнура) через точку, с которой необходимо начать укладку виниловой плитки, обычно это центр комнаты. Осевая линия может быть параллельна боковым стенам и может быть выбрана согласно параметрам комнаты. Осевую линию расположите таким образом, чтобы крайние плитки не получились менее 1/3 ширины плитки. Если крайняя плитка получилась менее 1/3 ширины, то сдвиньте осевую линию на нужное расстояние.

Начинайте укладывать плитку от точки пересечения осевых линий, прикладывая вторую плитку к длинной стороне первой с разбежкой в 1/3 длины плитки. Затем следующую в угол между короткой стороной первой плитки и длинной второй, и так далее. Движение при укладке плитки должны быть сверху вниз, т.е. торец одной плитки должен скользить по торцу другой плитки, как движение ножниц. Ни в коем случае нельзя укладывать плитку на расстоянии от другой, а потом притягивать ее по kleевому слою. В этом случае, когда придвигнете одну плитку к другой, между ними образуется слой клея. Через некоторое время клей высохнет и между плитками образуется щель. Нужно запомнить одно — плитка приклеивается к основанию пола, а не между собой, т.е. клей должен быть только между плиткой и полом. Это достигается правильной укладкой и использованием шпателя для клея с мелким зубчиком А1 или В1. Не используйте плоский шпатель, кисточку или шпатель для укладки керамической плитки (типа С). Располагайте плитку точно вдоль осевой линии в соответствии с направлениями стрелок на обратной стороне плиток.

При укладке на неплоские основания можно применить бытовой фен для придания большей пластиичности монтируемой плитке.

Укладывайте плитку плотно без зазоров и смещений относительно уже уложенных плиток.

Прокатайте уложенную плитку резиновым валиком.

Удалите излишки клея, выступившие по швам с помощью влажной губки, либо губки, смоченной спиртосодержащими составами, до того, как он начнет высыхать.

Через 30 минут еще раз прокатайте валиком ранее уложенный участок.

Температура

Идеальная для укладки напольного покрытия температура в помещении не ниже +18 °C, идеальная температура пола — не ниже +15 °C. Этот температурный режим необходимо поддерживать не менее 3-х дней до укладки напольного покрытия и в течение 7 дней после.

Влажность воздуха

Влажность воздуха не должна превышать 70 % (в идеале от 40 до 60 %). Слишком низкая температура, либо слишком высокая влажность, вызовет трудности в укладке плитки и приведет к снижению клеящих способностей клея.

Солнечный свет

Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Если вы покрываете кварцевиниловой плиткой полы на веранде, солнечный свет может нагреть поверхность покрытия, в результате чего плитки могут расширяться и вспучиваться.

Нанесение клея

Тщательно изучите инструкцию по применению используемого клея. Начинайте укладку виниловой плитки в одну из сторон от осевой линии. Нанесите клей с помощью шпателя подходящего размера вдоль перпендикулярной линии на поверхность, на которую осуществляется укладка. Не проклеивайте один участок дважды. В зависимости от температуры и влажности воздуха, накладывайте плитку, выждав 15—20 минут. Не перемещайтесь по полу до полного высыхания, во избежание сдвигов плитки. Остатки клея следует удалить влажной тряпкой, не используйте моющие средства.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

Не приклеивайте плитку сразу на нанесенный клей, дайте клею набрать kleящую способность, оставив его на некоторое время подсохнуть. Время набора kleящей способности указывается производителем в инструкции на упаковке клея. Время выдерживания клея может колебаться от 10 до 60 минут, в зависимости от температуры и влажности в помещении. При влажности выше 70 % клей может не сохнуть и более часа. В зависимости от того, на какое основание монтируется плитка, зависит выбор клея. Так, на основание из фанеры и бетона применяется клей для впитывающих поверхностей, а для основания из керамической плитки или ПВХ используется клей для невпитывающих поверхностей. И если при укладке на бетон вы не выдержите клей до нужного состояния, после укладки плитки клей "досохнет", отдавая влагу в бетон. В случае приклеивания на керамическую плитку влаге впитываться будет некуда и плитка не приклейтся никогда. Получится эффект с задранными краями, т.к. влага будет стремиться выйти по краям плитки и края будут задираться. Применяйте клей согласно рекомендациям производителя, в зависимости от условий эксплуатации покрытия, характеристик основания пола (впитывающее или невпитывающее основание) и вида поверхности (вертикальные или горизонтальные поверхности).

Оптимальный расход клея 0,3—0,5 кг/м². Клей наносите равномерно участками 3—5 м² с помощью плоского зубчатого шпателя (рекомендуемая высота и ширина зуба не более 2—2,5 мм), не оставляя необработанных участков, а также сгустков клея. Обрабатывайте kleem только участки укладываемых плиток.

Способ укладки плитки «вразбежку»

Начните укладывать плитку с центра и продолжайте укладку вдоль самой длинной линии. Начните второй ряд на уровне середины или одной третьей плиток первого ряда. Убедитесь, что второй ряд максимально плотно прижат к первому, что даст возможность получить максимально сведенные швы.

Способ укладки «елочкой»

Начните укладку с середины комнаты и используйте угольник, чтобы получить угол в 90 градусов. Располагайте плитки по самой длинной линии. Начинайте следующий ряд только после того, как первый полностью завершен.

Раскрой и укладка частей плитки

Разметку производите с лицевой стороны для того, чтобы избежать ошибок.

Для раскюя плитки достаточно небольшого усилия, позволяющего прорезать только поверхностный слой, затем немного согните плитку по разрезу и аккуратно прорежьте подложку.

Для раскюки напольного покрытия вокруг труб и криволинейных поверхностей желательно использовать шаблон из картона.

Примерьте отрезанную часть плитки к месту укладки, не прилагая усилий. После этого наносите клей на основание.

Стыки между плитками и неправильные формы

Очень легко придать плитке необходимый размер с помощью строительного ножа. Чтобы вырезать кусочки неправильной формы, рекомендуется сначала вырезать трафарет из бумаги, приложить его к плитке и затем вырезать по трафарету фрагмент нужной формы. В помещениях с высокой влажностью, таких как кухня или ванная комната, открытый край следует зашпаклевать силиконовой шпатлевкой.

Укатка

Во время укладки пола и сразу же, как завершите укладку, прижимайте и укатывайте пол, используя специальный валик. Это способствует лучшему распределению клея и усиливает его клеящие способности.

Окончание работы

Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном приклеивании каждой плитки, особенно по краям и углам.

Уберите строительный мусор и подметите пол. Мыть пол можно через 24 часа после укладки.

Мебель и другие предметы рекомендуется устанавливать через 48 часов после укладки. На ножки наклейте фетровые накладки (протекторы).

Уход за напольным покрытием

Заданный полиуретановый слой плитки защищает ее от протирания даже при интенсивной эксплуатации, но его можно поцарапать любым предметом, плотность которого выше плотности полиуретана. Это не является браком, так как плитка сохраняет все свои износостойкие характеристики от ее истирания. При эксплуатации кварцвиниловой плитки используйте специальные войлочные или пробковые прокладки на ножки стола, стульев и другой мебели или тяжелых предметов, защитные коврики под кресла на роликах. Избегайте волочения тяжелых предметов по плитке и другого механического воздействия твердыми предметами. Так же мы рекомендуем влажную уборку, так как грязь и песок могут действовать как наждачная бумага и оставлять царапины и следы на защитном слое плитки. В качестве моющих и чистящих составов может выступать любая бытовая химия, включая хлоросодержащие и дезинфицирующие растворы. Нельзя использовать растворители на основе ацетона. Если вы видите, что верхний слой износился, обновите его, применяя специальные воски и мастики для ПВХ-покрытий — это позволит укрепить защитный слой и восстановит первоначальное состояние.

Изменение цвета

В ходе производства плитки неизбежно появляются изменения в цвете. Это не является браком, а связано с технологией производства кварцевиниловой плитки. Но остается возможным визуально заметить цветовые различия плиток до укладки. В таком случае, если перепад цветов не обусловлен декором, необходимо заменить плитки из другой упаковки, чтобы избежать размещения неподходящих по цвету плиток рядом друг с другом. Незначительные изменения цвета приемлемы, более того, в случае с изменением оттенка в коллекции плитки, имитирующей деревянные текстуры, такие отклонения создаются специально, чтобы придать большую натуральность плитке.

Способность изделия сохранять размеры

Имейте в виду, что для кварцевиниловой плитки допустимы отклонения размеров до 0,35%. Видимые швы — неотъемлемая характеристика продукта. Причиной расхождения швов может послужить температура окружающей среды (например, использование системы подогрева пола), но еще больше влияет применяемый клей, тип и качество подготовки поверхности для укладки плитки (особенно в части соблюдения уровня влажности) и сама укладка.

Меры предосторожности при хранении и перевозке

Данный товар является тяжелым, поэтому неосторожное обращение или слишком высокое складирование может стать причиной не только повреждения товара, но и травм и нанесения имущественного ущерба. При перевозке упаковок с товаром обеспечьте их надежную фиксацию.

Не оставляйте упаковки открытыми и храните их в местах с ровной поверхностью. Хранение товара штабелями или в вертикальном положении в течение длительного периода времени может вызывать его деформацию.

Меры предосторожности до укладки

Проверьте номер товара, производите укладку товара с одинаковым цветом и номером партии. Помещения, где есть отопление, отапливайте в течение 7—14 дней, в неотапливаемых помещениях обеспечьте достаточный период сушки для того, чтобы влажность воздуха составляла менее 70 %. Обязательно удаляйте загрязняющие вещества (лак, краску, цветную штукатурку и т.д.) для того, чтобы они не разносились по поверхности покрытия.

Если в основании имеются трещины, то через них может поступать газ и теплый воздух, что вызывает вздутие покрытия, поэтому обязательно проведите проверку на наличие трещин и, в случае необходимости, проведите ремонт.

Впадины и неровности основания мешают прилеганию к поверхности и склеиванию, поэтому их обязательно нужно устранить.

Если плотность основания ослаблена из-за известкового раствора (песка), пыли и примесей, ее необходимо укрепить с помощью укрепляющего раствора.

Очистите пол от пыли с помощью строительного пылесоса (или смочите веник в воде и уберите основную пыль).

Если после цементной стяжки на полу имеются сильные неровности и следы от лопаты, и частично их загладить невозможно, выровняйте поверхность основания с помощью средства для самостоятельного выравнивания.

На скользкой (полированной) поверхности клеящая способность уменьшается, поэтому обратите внимание на выбор подходящего клея.

Плитку и клей необходимо хранить на площадке как минимум за 2 дня до проведения работ для выравнивания температур. В холодное время года температуру в месте проведения работ необходимо поддерживать на уровне +18—22 °C. Не проводите работы при температуре ниже +10 °C.

Меры предосторожности при укладке

Используйте рекомендованный клей. Наша компания не несет ответственность за все дефекты, возникшие из-за использования неподходящего клея.

Клей должен наноситься только на определенной площади с учетом времени для открытой выдержки и времени высыхания.

Используемое kleящее вещество может отличаться, в зависимости от места проведения работ и климатических условий, поэтому проверьте его состояние и kleящие характеристики.

В случае использования клея на масляной основе, осуществляйте склеивание после выделения ацетона, а также обеспечьте хорошую вентиляцию и примите меры противопожарной безопасности.

Весь клей, попавший на поверхность плитки во время проведения работ, необходимо немедленно убрать.

Во время укладки можно пораниться об инструменты или острые края изделий. При проведении работ в закрытых помещениях обязательно используйте защитные приспособления и обеспечьте поступление свежего воздуха. Тщательно ознакомьтесь и соблюдайте руководство по проведению работ. Во время укладки используйте защитные перчатки.

Меры предосторожности после укладки

В зависимости от состояния и назначения напольного материала, он покрывается воском. Попадание воска и воды встыки становится причиной возникновения дефектов, поэтому промокните воск ветошью и не допускайте его растекания.

При наличии сильных частичных загрязнений удалите их с помощью нейтрального чистящего средства и протрите влажной ветошью.

В случае попадания ацетона, полировочных средств для мебели, копировальной жидкости, лекарственных средств (веществ, содержащих кислоты, щелочи) и т.д. на поверхность покрытия удалите их спиртом.

Через 24 часа после укладки по покрытию можно ходить, но при переносе мебели и других тяжелых предметов следите за тем, чтобы не зацепить и не повредить покрытие, т.к. клей может сохранять эластичность длительное время.

Меры предосторожности при использовании

Удаляйте с поверхности воду, масло, песок и т.д., т.к. они становятся причиной скольжения.

При удалении поверхностных загрязнений используйте спиртосодержащие очистители. Использование ацетона, растворителя и прочих сильных веществ не рекомендуется.

В случае попадания химических препаратов на поверхность изделия, отдельные компоненты могут проникнуть внутрь покрытия и вызвать изменение цвета плитки.

В случае укладки в помещениях, где прямые солнечные лучи целый день проникают в окно, используйте жалюзи или шторы для того, чтобы предотвратить деформацию или изменение цвета изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

Сразу после установки может сохраняться специфический запах винила или kleящих веществ, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию до полного проветривания.

Утилизация должна проводиться специализированными предприятиями, имеющими соответствующие разрешения.