

Клеевой монтаж инженерной доски

Приклеивание паркетного пола к основанию пола является более сложным методом монтажа, нежели «плавающий» способ, и рекомендуется, чтобы это делал профессионал. Укладку инженерной доски на клей лучше всего применять на бетонных, фанерных или OSB основаниях.

Шаг 1 – Грунтовка (только на бетонном основании)

Перед приклеиванием паркета к бетонному основанию необходимо обработать пол специальными грунтовками. Проводится эта процедурами валиками, выбирайте наиболее удобный для вас.

Важно! Рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя, т.к. первый слой обеспечивает необходимую прочность бетонного основания, а второй – дополнительную пароизоляцию, защищая тем самым паркет от влаги, оставшейся в стяжке.

Шаг 2 – Нанесение клея

Для укладки инженерной доски клеевым способом рекомендуется использовать силановый или 2-компонентный полиуретановый клей. Перед монтажом паркета обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя клея. Наносите клей, достаточный для укладки не более 3 рядов досок во избежание его преждевременного высыхания. Клей наносится на бетонное основание зубчатым металлическим шпателем крестообразными движениями, чтобы обеспечить его необходимое равномерное распределение. Старайтесь работать аккуратно, оставляя доски чистыми. В случае попадания клея на паркет немедленно удалите его специальными чистящими средствами.

Поверх уложенных досок следует поместить достаточное количество груза с целью прижать паркет к приклеиваемому основанию (упаковки напольного покрытия не является подходящим весом). Например, в качестве нагрузки можно использовать 10-12-килограммовые гири или наполненные песком 10-литровые контейнеры. При приклеивании инженерной доски к бетонному основанию дополнительные веса должны находиться на месте не менее 3 часов. Лучше будет, если вы их оставите на ночь.

Эластичный клей позволяет полу сжиматься и расширяться, поэтому требуется оставить компенсационные швы (не менее 6 мм) между полом и стенами. В случае приклеивания инженерной доски к основанию изменение геометрических размеров паркета минимально. Позже компенсационные зазоры будут закрыты плинтусами.

Шаг 3 – схема работы

В остальном укладка замковой инженерной доски клеевым способом аналогична «плавающему». Подробнее с ним вы можете ознакомиться в разделе «Укладка плавающим способом».