

Инструкция по укладке массивной доски Coswick

До начала работ

Внимание: Косвик не рекомендует установку массивной доски ниже уровня земли или на полы с подогревом. Установка массивной доски Косвик ниже уровня земли или на полы с подогревом аннулирует Гарантию на Покрытие.

Прежде чем начать укладку массивной доски, внимательно ознакомьтесь с информацией, содержащейся в данном руководстве. Неправильная установка массивной доски может аннулировать гарантию.

Паркетные полы Coswick производятся в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Каждая планка проходит тщательную и многоступенчатую проверку на качество. Однако окончательная проверка непосредственно перед установкой является ответственностью паркетчика и/или владельца. Убедитесь, что паркетная доска соответствует цвету, стилю, конструкции и качеству отделки. Перед установкой каждой планки паркетчик должен убедиться в полном отсутствии на ней дефектов. Не устанавливайте планки при обнаружении на них дефектов или если качество планки вызывает сомнения. Используйте такие планки только для подрезки или укладывайте вдоль стен, в шкафах или по углам, где они не будут заметны.

Укладчик полов совместно с покупателем несет ответственность за окончательную приемку паркета по качеству. Паркетная планка считается принятой укладчиком/покупателем по качеству при первом ее закреплении. После установки, планки рассматриваются как принятые и укладчиком, и владельцем, даже если владелец не присутствовал во время установки. Такие планки уже не могут быть предъявлены покупателем для замены по условиям Гарантии по причине наличия в них заводских дефектов или как несоответствующие заявленному сорту. Компания Косвик не несет ответственности за любые расходы, понесенные после того, как планки с видимыми дефектами были установлены.

Имейте в виду, что дерево- это натуральный продукт, поэтому некоторые вариации в цвете и текстуре неизбежны, и их интенсивность напрямую зависит от природных характеристик определенных пород древесины. Гарантия Косвик не защищает от естественных вариаций, которые могут наблюдаться от планки к планке, или от образца к планке.

Структура дерева, как всякого природного материала, не идеальна. В соответствии с отраслевыми стандартами, Косвик гарантирует замену всех дефектных планок, только если их количество будет превышать 5% от всей партии приобретенного паркета. Все установленные паркетчиком планки рассматриваются как принятые по качеству и претензии по ним не принимаются.

При размещении заказа всегда закладывайте на подрезку превышение приобретаемой доски пола не менее чем на 5% от фактического метража помещения.

Инструменты и оборудование

Для успешной установки массивных паркетных полов Coswick понадобятся следующие инструменты и приспособления:

- Пневматический гвозде- (или скобозабивной) молоток с резиновой прокладкой, для работы с доской толщиной 19 мм
- Торцовочная пила
- Гвоздодер
- Ножовка
- Пылесос или веник, ветошь
- Ремонтный набор для паркета
- Сервисный набор Coswick
- Угольник
- Молоток
- Мелованный шнур
- Рулетка
- Дрель
- Финишные гвозди 38мм
- Влагомер
- Подложка
- Спейсеры
- Клей и шпатель
- Средство для снятия клея

Подготовка чернового пола

Прежде чем начать установку массивной доски, убедитесь, что Вы выполнили следующие требования:

Чтобы исключить всякую возможность повреждения, паркетные полы должны быть последним элементом, устанавливаемым в процессе ремонта.

До начала установки должны быть включены все отопительные системы или системы кондиционирования, температура в помещении должна поддерживаться в диапазоне 18—22° С как минимум в течение одной недели.

Относительная влажность в помещении, где будет производиться установка, должна быть в пределах 45—55% в течение всего времени установки.

Во избежание возможности воздействия влаги убедитесь, что черновой пол достаточно сухой, а подвал хорошо проветривается. Влажность чернового пола не должна превышать 12%, а разница между влажностью чернового пола и влажностью паркета должна быть не более 4%.

Принесите запечатанные коробки с паркетной доской в помещение, где будет установлен пол, минимум за 24 часа до начала установки. Не открывайте коробки до начала работы.

Подготовка чернового пола: фанера и OSB:

Массивные паркетные полы Coswick рекомендуются для установки на фанеру или OSB плиту. Не рекомендуется проводить установку на ДСП. Косвик рекомендует использовать фанеру или OSB панели толщиной 18—20 мм, уложенные на лаги с шагом не более 48 см. Возможно использовать фанеру толщиной до 15 мм, однако в этом случае лаги должны быть уложены с шагом не более 40 см.

Влажность чернового пола должна быть в пределах 4—12%. Уровень влажности чернового пола из фанеры не должен превышать 12%. Разница между уровнями влажности чернового пола и паркетных планок должна быть менее 4%. Если влажность превышает эти значения, установка должна быть отложена до нахождения и устранения источника влаги. Включите обогревательные приборы и обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении. Если влага находится внутри помещения, используйте осушитель воздуха или кондиционер. Если влажность чернового пола менее 4%, установите увлажнитель воздуха.

Для исключения скрипов в полу убедитесь, что в черновом полу отсутствует всякое движение. При необходимости дополнительно укрепите его. Поверхность чернового пола должна быть абсолютно ровной. При необходимости, произведите выравнивающую шлифовку. Перед началом работы полностью очистите черновой пол при помощи щетки или пылесоса.

Примечание: До начала установки паркетчик должен убедиться, что все требования к черновому полу и состоянию помещения выполнены. Производитель не несет ответственности за дефекты, обнаруженные после установки, которые образовались по причине несоответствующего состояния помещения перед установкой, некачественного чернового пола или непрофессиональной установки.

Требования к черновому полу:

Черновой пол должен быть чистым, ровным, сухим и структурно целостным.

Черновой пол должен быть свободным от любой грязи, отвердителей, герметики, гипсокартона, воска, уретана, жира или любого другого материала, который может повлиять на целостность паркетных полов.

Черновой пол должен быть структурно целостным и установленным согласно рекомендаций производителя.

Черновой пол должен быть тщательно вычищенным и свободным от любого мусора, такого как скрепки, гвозди, сухой клей и т.д.

Перед укладкой массивной доски:

Проверьте паркетную продукцию на соответствие по цвету, отделке, качеству и сортировке. Отложите все неприемлемые планки.

Определите, откуда Вы начнете укладку паркета, и определите угол укладки. Рекомендуется укладывать паркет под углом 45 или 90 градусов относительно направления укладки балок.

Откройте несколько упаковок и разложите планки так, как они будут уложены в окончательном варианте. Для достижения максимально эстетичного результата, разложите планки так, чтобы они гармонировали друг с другом по цвету и текстуре. Подсортировка планок по цветовому тону или текстуре помогает получить более однородный и сбалансированный пол.

Отложите планки с незначительными недостатками- они могут быть использованы для обрезки. Определитесь с тем, какие планки сочетаются по текстуре и цвету с переходами и молдингами, и отложите их в сторону.

Примечание: Паркетная планка считается принятой укладчиком/покупателем по качеству при первом ее закреплении. После установки такие планки уже не могут быть предъявлены покупателем для замены.

Полезные советы

Всегда укладывайте массивную доску при хорошем естественном освещении. Это поможет Вам лучше видеть планки и возможные дефекты. Полезно производить подсортировку планок по цветовому тону или текстуре – это помогает получить более однородный и сбалансированный пол.

Перед установкой пола подрежьте дверные коробки так, чтобы можно было подвести под них планки.

Определите направление укладки. Для хорошей устойчивости необходимо укладывать планки под углом 90 или 45° к направлению лаг.

Для ослабления влияния возможного расширения паркетного пола в помещениях шире 7 м рекомендуется устанавливать спейсеры каждые 4—6 рядов. Удалите спейсеры, когда установка будет завершена.

Будьте внимательны при работе с покрытыми планками. Постоянно убирайте пол при помощи пылесоса или щетки. Убедитесь, что ваша рабочая обувь не может повредить установленный пол.

Перед началом установки проверьте на пробной планке пневмомолоток. Отрегулируйте в соответствии с инструкцией воздушное давление. Следите за чистотой опорной пластины пневмомолотка. Постоянно проверяйте его состояние.

Используйте бейц, восковые карандаши или ремонтный набор Coswick для реставрации мелких царапин или сколов, которые обычно появляются в процессе установки.

Всегда оставляйте несколько планок в запас для возможного ремонта случайно поврежденных планок.

Пошаговая укладка массивной доски

Начало работ:

Уложите звукоизолирующую подложку по всей площади помещения. Прикрепите ее скобами к основанию.

При помощи мелового шнура отметьте линию базы, параллельную опорной стене. Расстояние от базы до стены должно быть равно ширине планки плюс расширительный зазор – 10—15 мм. Оставьте расширительный зазор от перпендикулярной стены равным 6—7 мм. Убедитесь, что расширительный зазор будет впоследствии полностью закрыт плинтусом.

Установка:

Установите по базе первую планку пазом к стене. Убедитесь в прямолинейности первого ряда. Первый ряд доски пола должен быть прибит гвоздями вручную. Двигаясь слева направо, прибивайте планки по краю, ближайшему к стене, так, чтобы головки гвоздей закрылись впоследствии плинтусом.

Первый и последний ряды должны быть прибиты вручную.

Прибивайте все последующие ряды планок при помощи пневмо-молотка, выдерживая расстояние между креплениями 20—25 см и отступая 5—6 см от конца планок. Каждая планка должна быть прикреплена не менее, чем в двух местах.

Примечание: Из-за точности фрезерования, может потребоваться использование накладки для лучшего соединения паза и гребня. Никогда не бейте резиновым молотком или молотком прямо по планкам, так как это может повредить пол.

Чтобы минимизировать расход планок, выбирайте для конца ряда планку подлиннее, чтобы остаток после ее распила был достаточно длинным и мог стать первой планкой в последующем ряду. Оставляйте зазор в 6 мм между последней планкой каждого ряда и перпендикулярной ему стеной.

Чтобы предотвратить эффект “выстроенных в ряд стыков”, убедитесь, что длина первой планки в следующем ряду хотя бы на 150 мм больше или меньше, чем первая планка предыдущего ряда.

Всегда отрезайте планки так, чтобы поперечные стыки лежали случайным образом.

Последний ряд, также как и первый, должен быть установлен вручную. Отрежьте последнюю планку вдоль длины так, чтобы расширительный зазор составил не менее 10—15 мм.

После установки:

Установите плинтус по периметру всего помещения. Крепите плинтус только к стене, но не к массивной доске.

После окончания установки удалите пыль и мусор пылесосом и обработайте пол клинером Coswick. Перед тем, как устанавливать мебель, закрепите на ее ножках защитные подкладки.

Ограничьте движение в помещении и подождите 24 часа перед тем, как устанавливать мебель. Закрепите на всех ножках мебели защитные подкладки.

Всегда оставляйте несколько планок в запас для возможного ремонта случайно поврежденных планок.