



Инструкция по укладке SP ламината StoneWood

● ПЕРЕД НАЧАЛОМ УКЛАДКИ ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ, ПРИ КОТОРЫХ SP ЛАМИНАТ STONEWOOD НЕ МОЖЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ:

1. Температура воздуха в помещении может превысить +40°C.
2. Использование напольного покрытия вне закрытых помещений, а также в неотапливаемых помещениях, где температура опускается ниже 0°C.
3. Укладка планируется на неровную бетонную стяжку или старый пол с перепадами по высоте.
4. Укладка планируется на бетонную стяжку или наливной пол, в котором инсталлирована основная система обогрева помещения.
5. Использование в помещениях с любыми системами пола с инфракрасным подогревом.

УКЛАДКА

Оптимальным основанием для укладки **SP ламината STONEWOOD** является максимально выровненная бетонная стяжка.

! Влажность стяжки непосредственно перед укладкой не должна превышать 3%!

Подложка любого вида не должна использоваться как выравнивающий материал.

При укладке «плавающим» способом, Вы сможете сэкономить и получите возможность легко заменить отдельные паркетные планки при необходимости, но **такая укладка может производиться только в том случае, если длина и ширина помещения, с учетом примыкающих коридоров, не превышают 10 метров.** При выборе диагональной укладки длина диагонали должна быть менее 10 метров.

SP ламинат STONEWOOD может быть уложен на ровное твердое основание без какой-либо подложки. Однако, характеристики тепло- и шумоизоляции повышаются при использовании подложки «**VINYFLEX**».

SP ламинат STONEWOOD может расширяться или сужаться в зависимости от сезонного увеличения или снижения температуры в помещении. Для того, чтобы впоследствии избежать деформации и вспучивания пола, при укладке необходимо предусмотреть **расширительный зазор 8-10 мм** между тем, к чему прилегает STONEWOOD (стена, трубы отопления и т.п.) и крайними точками SP ламината.

Для помещений с линейными размерами более 10 метров необходимо разделить паркетное поле на части с промежутком не менее 20 мм. Для декоративного закрытия промежутка можно использовать разделительный Т-образный молдинг (порожек).

В случае, если Вы приклеиваете SP ламинат на бетонную стяжку, ее сначала нужно отшлифовать, очистить от остатков краски, клея и прочих загрязнений, удалить пыль. Затем нанести грунтовку, дать ей высохнуть в течение суток и только после этого начать укладку продукции на специальный клей для композитных полов на основе ПВХ.

Внимательно отнеситесь к выбору клея, он должен в точности подходить для укладки на ваше конкретное основание. Тщательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию выбранного клея, это позволит сократить его расход и время укладки, а также добиться лучшего эстетического результата.