

Инструкция по укладке настенной пробки Viscork



Подготовка к укладке

Плитки необходимо извлечь из упаковки минимум за 24 часа до начала укладки для предотвращения изменения размеров плитки. Поверхность, предназначенная для укладки, должна быть ровной, чистой и сухой. В случае, если оштукатуренная поверхность осыпается, ее необходимо прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Укладка

1. Для работы вам потребуются:

- угольник;
- рулетка;
- карандаш;
- отвес;
- нож;
- рулетка;
- шпатель;
- велюровый валик;
- валик из жесткой резины.

2. Используя отвес и рулетку, разметьте центр поверхности и прочертите оси начала укладки.

3. Используя шпатель и велюровый валик, нанесите тонким слоем клей Decol Vern на оклеиваемую поверхность и на изнаночную сторону плитки, дайте клею подсохнуть (строго соблюдайте инструкции по использованию клея).

4. Тщательно примерьте и поместите плитку на начальную позицию укладки. Начинайте укладку от центра, вдоль прочерченных линий, плотно прижимая плитки, особенно по краям. После окончания укладки следует прокатать всю поверхность стены резиновым валиком.