

Инструкция по укладке ламинатных полов Wineo

Общие указания

Соблюдайте следующее руководство по укладке! Подробную инструкцию по укладке и чистке можно получить по адресу anwendungstechnik@windmoeller.de. Для ламинатных полов действуют условия ATV DIN 18365 и указания, приведённые на сайте www.eplf.de. [3] Проверяйте панели до и во время укладки. Рекламационные претензии на износ материала исключаются.

Транспортировка - Хранение - Кондиционирование

[2] Плёнка не заменяет сухое место хранения и не обеспечивает длительной защиты от сырости.

Основание пола

[4] Старые напольные покрытия необходимо снять. Согласно общепризнанным действующим правилам отрасли и в соответствии с уровнем техники основание пола должно быть сухим, ровным, чистым и иметь достаточную несущую способность. Тёплые полы: обогрев полов только горячей водой с температурой на поверхности не более 26°C.

На всех минеральных основаниях (не на деревянных) уложите внахлестку и ваннообразно полиэтиленовую пленку толщиной минимум 0,2 мм (пароизоляция). Затем уложите изоляционную подложку. Используйте только рекомендованные windmoeller подкладочные материалы. Для напольных покрытий с наклеенной изоляционной подложкой укладывайте только полиэтиленовую плёнку. Изоляционная подложка имеет большое значение для создания комфортной обстановки в помещении.

Укладка

[5-18] Укладка панелей ламината, как правило, выполняется параллельно к основному источнику света. Несколько помещений / участков в области дверей либо проходов разделяются (подходящие профили). По краям соблюдайте минимальное расстояние 10 мм до стен и всех неподвижных предметов. Укладывайте панели вставным гребнем к стене. Используйте вспомогательные приспособления для укладки. Проходы для труб см. на рис. [19-21]. [22/23] При необходимости укоротите деревянные дверные коробки.

Заключительные работы

Удалите все распорные колодки. Плинтус никогда не крепится к полу. Уплотните деформационные швы / выводы труб и др. профилями / розетками или круглым полиэтиленовым шнуром и герметиком для швов.

Руководство по уходу:

[25-27] Разрешается убирать пылесосом и подметать. Допускается протирать влажной тряпкой. Не используйте абразивные (царапающие / соскабливающие) микроволокна, а также чистящие средства, образующие пленку. Рекомендуемая влажность в помещении 50 – 65 % при 20°C. Предусмотрите настилы очищающие обувь, либо коврики. [27] На ножки стульев, мебели и др. прикрепите войлочные накладки. На мебель с роликами установите ролики типа W (DIN 68168). Температура поверхности при обогреве полов не более 26 °C. Опасность перегрева!

